

# KULLANMA TALİMATI

## RETRO CHILL R12 >>>R134A SOĞUTMA SİSTEMİ DÖNÜŞÜM KİTİ

- *Mevcut sistem yağı ile karıştırarak R134a gazına uygun yağlanmayı sağlar.*
- *Klima soğutma kapasitesi orjinal R12 sisteme göre daha yüksektir.*
- *O-Ring,Conta,Hortum,Kurutucu Filtre değişimine gerek kalmaz.*
- *Her bir dönüşüm kiti 2.25 kg 'a kadar soğutma sistemine yeterlidir.*
- *Tüm otomobil,otobüs,kamyon,R12 veya R22 sistemlerde etkindir.*
- *Çok hızlı ,pratik dönüşüm imkanı.*

1. R12 gazını uygun cihazla boşaltın.
2. Sistemin kaçak kontrolünü yapın.
3. En az 20 dakika vakum yapın.
4. Araç üzerindeki alçak ve yüksek basınç bağlantı yerlerini solvent ve fırça ile iyice temizleyin .Dönüşüm kiti ile gelen rekorların kaçak yapmayacak şekilde iyi tutunması için gerekli.
5. Uzun rekoru aracın alçak basınç servis ucuna monte edin. **YÜKSEK BASINÇ PORTUNA TAKMAYIN!** Aşırı sıkmayın. Rekor üzerinde bulunan kimyasal 10 dakika içinde sertleşir.
6. Aynı şekilde diğer rekorü yüksek basınç servis ucuna monte edin.
7. Dönüşüm kiti ile gelen basınçlı kutu bağlantı hortumunun vanasını saat yönü tersine sonuna kadar çevirin.
8. Teneke kutuyu iyice sallayın ve hortum bağlantısını yapın.
9. Diğer hızlı bağlantı jakını aracın alçak basınç portuna üzerinde bulunan halkayı geri çekerek yerleştirin. Güzelce oturduğundan emin olun. **YÜKSEK BASINÇ PORTUNA TAKMAYIN!**
10. Aracı çalıştır ve soğutma sistemini en yüksek ayara getir.
11. Teneke kutu vanasını saat yönünde yavaş yavaş çevirerek kutunun delinmesini sağlayın.
12. Teneke vanasını özel dönüşüm sıvısı akışı başlayana kadar saat yönü tersine çevirin.
13. Tenekeyi içindeki sıvı tamamen boşalınca kadar ters vaziyette tutun.
14. Bağlantı hortumunu alçak basınç portundan çıkartın.
15. Klimayı alçak basınç portundan R134a gazı ile doldurun. Dikkat! Eski sistemdeki R12 kapasitesinin %85'i kadar R134a dolumu yapın.
16. Kaçak kontrolü için sisteme UV Kaçak sıvısı enjekte edin ve klimayı 10 dakika çalıştırıp UV lamba ile muyaene edin. Sıcaklık, basınç ve soğutma kontrollerini yapın. Bağlantı portlarına koruyucu plastik tapaları takın.
17. Dönüşüm yapıldığını belgeleyen yapışkanlı etiketi doldurup görünür bir yere yapıştırın.

**BU İŞLEMLERİ YAPARKEN  
UYGUN ELBİSE VE KORUYUCU GÖZLÜK KULLANIN.**